














	Baugruppe BPRA 3BA 53079 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53079 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53079 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53079 AAAB					
	Baugruppe BRA 3BA AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA AAAB					
	Baugruppe BRA2 3BA 23073 AAAC 8 Schnittstellen ISDN S0 oder ISDN T0	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23073 AAAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23073 AAAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23073 AAAC					
	Baugruppe BRA2 3BA 23073 ABAC 8 Schnittstellen ISDN S0 oder ISDN T0	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23073 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23073 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23073 ABAC					
	Baugruppe CPU 3 3BA 57162 ABAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 57162 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 57162 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 57162 ABAB					
	Baugruppe CPU 3 3BA 57162 NAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 57162 NAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 57162 NAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 57162 NAAA					
	Baugruppe CPU 5 3BA 27038 ABBB Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 27038 ABBB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 27038 ABBB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 27038 ABBB					
	Baugruppe CPU 5 3BA 27038 NAAC Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NAAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 27038 NAAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 27038 NAAC					
	Baugruppe CPU 5 3BA 27038 NABC Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NABC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 27038 NABC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 27038 NABC					
	Baugruppe CPU 5 3BA 27038 NBBB Hauptprozessor-Baugruppe	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 27038 NBBB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 27038 NBBB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 27038 NBBB					
	Baugruppe DDID 3BA 63001 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 63001 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 63001 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 63001 AAAB					
	Baugruppe DECT 4 3BA 53148 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53148 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53148 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53148 AAAA					
	Baugruppe DECT 4 3BA 63004 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 63004 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 63004 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 63004 AAAB					

	Baugruppe ECX1 3BA 23060 AAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23060 AAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23060 AAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23060 AAC					
	Baugruppe eUA 32 3BA 23266 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23266 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23266 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23266 AAAA					
	Baugruppe FDB 3BA 53082 ABAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53082 ABAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53082 ABAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53082 ABAA					
	Baugruppe GPA 1 3BA 53097 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53097 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53097 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53097 AAAA					
	Baugruppe INT 1A 3BA 53066 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53066 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53066 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53066 AAAB					
	Baugruppe INT 1B 3BA 53073 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53073 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53073 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53073 AAAB					
	Baugruppe INTOF 3BA 53118 AABB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53118 AABB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53118 AABB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53118 AABB					
	Baugruppe INTOF 3BA 53118 AACD	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53118 AACD</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53118 AACD
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53118 AACD					
	Baugruppe INTOF 3BA 53118 BABB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53118 BABB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53118 BABB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53118 BABB					
	Baugruppe IO 2 3BA 23050 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23050 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23050 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23050 AAAB					
	Baugruppe IO 2 3BA 23050 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23050 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23050 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23050 ABAC					
	Baugruppe LDTL 4 3BA AABB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA AABB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA AABB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA AABB					
	Baugruppe LIOB 3BA 23138 AACB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23138 AACB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23138 AACB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23138 AACB					

	Baugruppe MMS FD 3BA 23129 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23129 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23129 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23129 AAAA					
	Baugruppe MMS FD 3BA 23129 ABAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23129 ABAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23129 ABAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23129 ABAA					
	Baugruppe MMS FD 3BA 23129 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23129 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23129 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23129 ABAC					
	Baugruppe MSBI 3BA 73010 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 73010 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 73010 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 73010 AAAB					
	Baugruppe PRA 3BA 53083 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53083 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53083 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53083 AAAB					
	Baugruppe PRA 3BA 53083 ACAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53083 ACAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53083 ACAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53083 ACAB					
	Baugruppe PRA2 3BA AAAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA AAAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA AAAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA AAAC					
	Baugruppe RMAB 3BA 23081 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23081 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23081 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23081 ABAC					
	Baugruppe RMAB 3BA23081AB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA23081AB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA23081AB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA23081AB					
	Baugruppe SPA 3 3BA 73006 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 73006 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 73006 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 73006 AAAA					
	Baugruppe SU VG 3BA 53075 ABAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53075 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53075 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53075 ABAB					
	Baugruppe SU VG 3BA 53075 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53075 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53075 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53075 ABAC					
	Baugruppe TNLO2 3BA 23079 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23079 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23079 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23079 AAAB					

	Baugruppe UA 16 3BA 53084 ABAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53084 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53084 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53084 ABAB					
	Baugruppe UA 16 3BA 53084 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53084 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53084 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53084 ABAC					
	Baugruppe UA 16 3BA 53084 ABBC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53084 ABBC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53084 ABBC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53084 ABBC					
	Baugruppe UA 32 3BA 23242 AABK 32 digitale Ports	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23242 AABK</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23242 AABK
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23242 AABK					
	Baugruppe UA 32 3BA 53050 AAAB 32 digitale Ports	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53050 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53050 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53050 AAAB					
	Baugruppe UA 32 3BA 53050 ABAB 32 digitale Ports	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53050 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53050 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53050 ABAB					
	Baugruppe UA 32 3BA 53050 ABAC 32 digitale Ports	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53050 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53050 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53050 ABAC					
	Baugruppe UA 32 3BA 53050 ABBC 32 digitale Ports	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53050 ABBC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53050 ABBC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53050 ABBC					
	Baugruppe VG 3BA 53075 ABAC	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53075 ABAC</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53075 ABAC
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53075 ABAC					
	Baugruppe VG 3BA 53077 ABAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 53077 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 53077 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 53077 ABAB					
	Baugruppe VPCPU 3BA 73005 AAAA	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 73005 AAAA</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 73005 AAAA
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 73005 AAAA					
	Baugruppe VPS 35 3BA 23118 AAAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23118 AAAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23118 AAAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23118 AAAB					
	Baugruppe VPS 35 3BA 23118 ABAB	<table border="1"> <tr><td>Alcatel</td></tr> <tr><td>Generalüberholt</td></tr> <tr><td>3BA 23118 ABAB</td></tr> </table>	Alcatel	Generalüberholt	3BA 23118 ABAB
Alcatel					
Generalüberholt					
3BA 23118 ABAB					

	Baugruppe Z12 3BA 53071 AEAA 12 Teilnehmerschnittstellen	Alcatel Generalüberholt 3BA 53071 AEAA
	Baugruppe Z12 3BA 53071 AEBA 12 Teilnehmerschnittstellen	Alcatel Generalüberholt 3BA 53071 AEBA
	Baugruppe Z12 3BA 53071 NABD 12 Teilnehmerschnittstellen	Alcatel Generalüberholt 3BA 53071 NABD
	Baugruppe Z20VG 3BA 53175 AAAG	Alcatel Generalüberholt 3BA 53175 AAAG
	Baugruppe Z24 3BA 53065 ABAA 24 Teilnehmerschnittstellen (a/b), analog	Alcatel Generalüberholt 3BA 53065 ABAA
	Baugruppe Z24 3BA 53065 NABD 24 Teilnehmerschnittstellen (a/b), analog	Alcatel Generalüberholt 3BA 53065 NABD
	Baugruppe Z24 3BA 53065 NACF 24 Teilnehmerschnittstellen (a/b), analog	Alcatel Generalüberholt 3BA 53065 NACF